

МОДУЛЬ ПАМЯТИ МП-512



Предназначен для хранения более 20 тысяч значений относительной влажности и температуры.

Применяется с термогигрометрами ИВА-6А, ИВА-6Н, ИВА-6АР.



Для работы с модулем памяти достаточно вставить его в разъем, расположенный на верхней торцевой стороне термогигрометра. При этом прибор автоматически определяет факт установки в него модуля памяти, записывает в модуль информацию о номере прибора, интервале и времени начала измерений и осуществляет запись в модуль памяти текущих значений влажности и температуры с заданным интервалом. Интервал записи может быть изменен в любое время. Для считывания накопленных данных необходимо снять модуль памяти с термогигрометра, вставить его в USB-устройство считывания данных DLR-03, подключенное к персональному компьютеру и запустить программу DataLogger.

При необходимости проведения непрерывной записи информации можно использовать резервный модуль памяти. Модуль памяти можно устанавливать в любой термогигрометр из группы, так как в момент подключения в него записывается информация о номере прибора.

УСТРОЙСТВО СЧИТЫВАНИЯ ДАННЫХ DLR-03



Предназначено для считывания информации из модулей памяти МП-512.

Устройство DLR-03 (Data Logger Reader) подключается к USB-порту персонального компьютера. Поставляется с компакт-диском с набором программ и драйверов для работы в ОС Windows. Как правило, необходим один комплект DLR для работы с группой термогигрометров.

Программа DataLogger обеспечивает считывание информации из модулей памяти, формирует архив данных для каждого термогигрометра, создает текстовый и графический отчеты.

