



ТЕРМОГИГРОМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ
TH05 (со встроенным) и **TH05A** (с выносным датчиком температуры/влажности)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измеряемых температур, °C	-10...+50
Разрешение при измерении температуры, °C	1
Точность при измерении температуры, °C	±1 в диапазоне 0...+35°C ±2 в остальном диапазоне
Измеряемая относительная влажность, %	20...95
Точность при измерении влажности, %	5% в диапазоне 40...80%, 0...+35°C 8% в остальном диапазоне
Питание	элемент AG13 или LR44, 1,5В
Габаритные размеры	57x32x11,5 мм
Размер LCD дисплея, дюйм	1,9
Длина кабеля выносного датчика (для мод. «А»), м	1,5

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Для включения прибора установите элемент питания или вытяните изолирующую пленку, выступающую из батарейного отсека. Удалите защитную пленку на LCD дисплее. Прибор готов к использованию.
Левая часть дисплея отвечает за показания влажности, а правая - за показания температуры.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Признаком необходимости замены элемента питания является низкая контрастность дисплея.
- В случае возникновения любых проблем произведите сброс прибора путем удаления/установки элемента питания.
- Использованный элемент питания утилизируйте в соответствии с принятыми нормами.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса прибора, а для модификации «А» - и внутрь выносного датчика!

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате неправильного использования, а также в связи с вмешательством в схему прибора или самостоятельным ремонтом изделия. Гарантия не распространяется на элемент питания.



ТЕРМОГИГРОМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ
TH05 (со встроенным) и **TH05A** (с выносным датчиком температуры/влажности)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измеряемых температур, °C	-10...+50
Разрешение при измерении температуры, °C	1
Точность при измерении температуры, °C	±1 в диапазоне 0...+35°C ±2 в остальном диапазоне
Измеряемая относительная влажность, %	20...95
Точность при измерении влажности, %	5% в диапазоне 40...80%, 0...+35°C 8% в остальном диапазоне
Питание	элемент AG13 или LR44, 1,5В
Габаритные размеры	57x32x11,5 мм
Размер LCD дисплея, дюйм	1,9
Длина кабеля выносного датчика (для мод. «А»), м	1,5

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Для включения прибора установите элемент питания или вытяните изолирующую пленку, выступающую из батарейного отсека. Удалите защитную пленку на LCD дисплее. Прибор готов к использованию.
Левая часть дисплея отвечает за показания влажности, а правая - за показания температуры.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Признаком необходимости замены элемента питания является низкая контрастность дисплея.
- В случае возникновения любых проблем произведите сброс прибора путем удаления/установки элемента питания.
- Использованный элемент питания утилизируйте в соответствии с принятыми нормами.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса прибора, а для модификации «А» - и внутрь выносного датчика!

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате неправильного использования, а также в связи с вмешательством в схему прибора или самостоятельным ремонтом изделия. Гарантия не распространяется на элемент питания.