

**ЦИФРОВОЙ ЛЮКСМЕТР  
AR 813**

Инструкция по эксплуатации



Цифровой люксметр AR-813 предназначены для измерения освещенности в диапазоне 1...100'000 люкс.

## 1. ОСОБЕННОСТИ

- Простота и точность измерений
- Автоматическая установка нуля
- Автоматическое отключение через 6 сек
- Индикатор заряда батарейки
- Функция удержания показаний

## 2. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 1) Установите батарейку 9В в соответствующее отделение на задней стороне прибора, соблюдая полярность.
- 2) Чтобы включить прибор нажмите кнопку на боковой поверхности, не снимая защитную крышку светочувствительного сенсора. Прибор начнет производить автокалибровку. Когда на индикаторе появится значение «0000», это означает, что автокалибровка завершена.
- 3) Снимите защитную крышку со светочувствительного сенсора, нажмите кнопку, считайте показания.
- 4) После отпускания кнопки прибор удерживает на индикаторе последнее измеренное значение в течение 6 сек (горит надпись HOLD).
- 5) Если в течение 6 секунд с прибором не производили никаких действий, он автоматически отключается.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения освещенности	0...100'000 люкс
Точность	± 4 %
Частота опроса	2 раза в секунду
Повторяемость	± 2 %
Питание	батарейка 9В
Условия эксплуатации: Температура окружающей среды Относительная влажность воздуха	0...+40 °С 10...90 % RH

## 4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.